



INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO

PIPE WRAP INSULATION KIT Fiberglass and Plastic Overwrap

Instructions:

1. For easier handling and installation, cut the fiberglass into 4-foot lengths.
2. Wrap pipes, valves and fittings loosely, overlapping fiberglass by 1/2 inch for every turn. Do not compress the fibers.
3. Using duct tape, tape the beginning and end of each section of fiberglass to the pipe.
4. With the supplied plastic, overwrap the fiberglass to encapsulate the product.
5. Tape the plastic in place to form a tight moisture seal.

***"R" means resistance to heat flow. The higher the R value, the greater the insulating power.*

KIT DE AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS Fibra de Vidrio y envoltura de plástico

Instrucciones:


1. Para fácil manejo e instalación, corte la fibra de vidrio en secciones de 4 pies (1,22 m) de largo.
2. Envuelva con soltura las tuberías, válvulas y demás aditamentos, empalmado la fibra de vidrio por 1/2 pulgada (12,7 mm) cada vuelta. No comprima las fibras.
3. Usando cinta para conductos, pegue el comienzo y el final de cada sección de fibra de vidrio al tubo.
4. Con el plástico suministrado, envuelva la fibra de vidrio para encapsular el producto.
5. Pegue el plástico en su lugar usando cinta adhesiva para formar un sello contra la humedad.

***"R" significa resistencia al flujo de calor. Cuanto más alto es el valor de R, mayor es la energía aislante.*

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:



For installation of the following item: SP41X



Precautions: Avoid breathing fiberglass dust and contact with skin or eyes. Use a NIOSH-certified disposable or reusable dust respirator (certified N95 or higher). Wear long-sleeved, loose-fitting clothing, gloves and eye protection. Wash work clothes separately from other clothing; rinse washer thoroughly.

First Aid: *Eye contact:* Flush eyes with water to remove dust. Get medical attention if irritation persists. *Skin contact:* Wash affected areas gently with soap and warm water after handling.

Precauciones: Evite respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos. Use máscara respiratoria para polvo--desechable o permanente-- aprobada por NIOSH (certificada para categoría N95 o superior). Use ropa holgada y de mangas largas, guantes y lentes protectores. Lave la ropa de trabajo por separado y limpie el interior de la lavadora.

Primeros Auxilios: *Contacto con los ojos:* Lave los ojos con agua para remover el polvo. Si la irritación persiste, consulte a un médico. *Contacto con la piel:* Luego de manejar, lave las áreas afectadas ligeramente con jabón y agua tibia.



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call **1-877-FROST 20**
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions